

COVID-19: Diretrizes de limpeza para produtos Brother

À luz das preocupações atuais em relação à limpeza de superfícies, fornecemos as seguintes orientações de limpeza mais recentes para os seus produtos Brother.

Para a parte externa do produto, limpe-a de forma cuidadosa e rápida, com um pano macio e sem fiapos umedecido com uma solução use uma solução desinfetante recomendada pela Anvisa, composta por 70% de etanol e 30% de água.

IMPORTANTE

- Antes da limpeza, verifique se o produto está desligado. Desligue o produto da tomada elétrica ou remova as baterias do produto.
- Limpe sempre o produto em uma área bem ventilada.
- Evite que a umidade entre nas ranhuras ou aberturas do produto, incluindo os espaços ao redor dos botões, pois isso pode resultar em incêndio, choque elétrico ou danificar o produto.
- Após a limpeza, deixe as superfícies secarem completamente antes de ligar o produto à tomada elétrica ou reinstalar as baterias e ligar o produto novamente.
- Não use as seguintes soluções para limpar o produto, pois podem derreter ou dissolver as tampas plásticas e / ou os cabos, resultando em risco de incêndio ou choque elétrico: amônia, sprays inflamáveis, detergentes que contêm lixívia, hipoclorito de sódio ou abrasivos, ou solventes orgânicos como benzeno, diluente, removedor de polish ou desodorizante.

NOTA

1. O método de limpeza fornecido aqui faz parte de nosso esforço para ajudar a reduzir o risco de espalhar o COVID-19 e, portanto, pode ser diferente do método regular fornecido na documentação do produto. Para limpeza regular em circunstâncias normais, não recomendamos o uso de álcool, pois isso pode resultar em risco de incêndio.
2. A Brother não pode garantir a eficácia deste método para eliminar o risco de espalhar o COVID 19. Quando as impressoras são compartilhadas com outras pessoas, mantenha um distanciamento social ao operá-las e lave as mãos com frequência.