

COVID-19 : Brother 제품 청소 지침

표면의 청결과 관련하여 현재의 우려가 높아지고있는 상황에서 Brother 제품에 대한 다음과 같은 최신 청소 지침을 제공했습니다.

제품 외부를 청소하려면 70 % 에탄올과 30 % 물로 구성된 용액에 적신 부드럽고 보풀이없는 천으로 부드럽고 빠르게 닦으십시오.

중대한

- 청소하기 전에 제품이 꺼져 있는지 확인하십시오. 전기 소켓에서 제품을 분리하거나 제품에서 배터리를 제거하십시오.
- 통풍이 잘되는 장소에서 제품을 항상 청소하십시오.
- 버튼 주위의 틈새를 포함하여 제품의 슬롯이나 구멍에 습기가 들어 가지 않도록하십시오. 화재, 감전 또는 제품 손상이 발생할 수 있습니다.
- 청소 후에는 제품을 전기 소켓에 꽂거나 배터리를 다시 장착하고 제품을 다시 켜기 전에 표면이 완전히 건조되도록하십시오.
- 플라스틱 덮개 및 / 또는 케이블을 녹이거나 녹일 수 있으므로 다음 용액을 사용하지 마십시오. 암모니아, 가연성 스프레이, 표백제 함유 세제, 차아 염소산 나트륨 또는 연마제, 또는 벤젠, 페인트 시너, 광택 제거제 또는 탈취제와 같은 유기 용매.

노트

1. 여기에 제공된 청소 방법은 COVID-19 가 퍼질 위험을 줄이기위한 노력의 일환이므로 제품 설명서에서 제공하는 일반적인 방법과 다를 수 있습니다. 정상적인 상황에서 정기적으로 청소할 경우 화재 위험이 있으므로 알코올을 사용하지 않는 것이 좋습니다.
2. Brother 는 COVID 19 의 확산 위험을 제거하는 데이 방법의 효과를 보장 할 수 없습니다. 프린터가 다른 사람과 공유되는 경우 프린터를 작동 할 때 사회적 거리를 유지하고 손을 자주 씻으십시오.