

COVID-19

Wskazówki dotyczące czyszczenia produktów Brother

W świetle aktualnie rosnących obaw dotyczących czystości powierzchni, przedstawiamy najnowsze wskazówki dotyczące czyszczenia produktów Brother.

Aby wyczyścić obudowę produktu, delikatnie i szybko wytrzyj go miękką, niestrzępiącą się szmatką zwilżoną roztworem zawierającym 70% etanolu i 30% wody.

WAŻNE

- Przed czyszczeniem upewnij się, że produkt jest wyłączony. Odłącz produkt od gniazdka elektrycznego lub wyjmij z niego baterie.
- Zawsze czyść produkt w dobrze wentylowanym miejscu.
- Zapobiegaj przedostawaniu się wilgoci do jakichkolwiek szczelin lub otworów w produkcie, w tym szczelin wokół przycisków, ponieważ może to doprowadzić do pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub spowodować jego uszkodzenie.
- Pozwól powierzchniom całkowicie wyschnąć przed podłączeniem produktu do gniazdka elektrycznego lub ponownym włożeniem baterii i włączeniem.
- Nie używaj następujących roztworów do czyszczenia produktu, ponieważ mogą one stopić lub rozpuścić plastikową osłonę i / lub kable, powodując ryzyko pożaru lub porażenia prądem: amoniak, łatwopalne spraye, wszelkie detergenty zawierające wybielacz, podchloryn sodu lub materiały ścierne, rozpuszczalniki organiczne, takie jak benzen, rozcieńczalnik do farb, zmywacz do paznokci lub dezodorant.

UWAGA

1. Podana tutaj metoda czyszczenia jest częścią naszych starań, w celu zmniejszenia ryzyka rozprzestrzeniania się COVID-19 i dlatego może różnić się od zwykłej metody podanej w naszej dokumentacji produktu. Do regularnego czyszczenia w normalnych warunkach nie zalecamy używania alkoholu, ponieważ może to spowodować ryzyko pożaru.
2. Brother nie może zagwarantować pełnej skuteczności powyższej metody w eliminowaniu ryzyka rozprzestrzeniania się COVID-19. W przypadku udostępniania drukarek innym osobom, zachowaj dystans społeczny podczas ich obsługi i często myj ręce.