

## COVID-19: Rengöringsguide för Brother produkter

Med anledning av den nu ökade oron för rengöring av ytor tillhandahåller vi här rengöringsanvisningar för dina Brother produkter.

Torka försiktigt och snabbt av utsidan av produkten med en mjuk, ludd fri trasa fuktad med en lösning bestående av 70% etanol och 30% vatten.

### VIKTIGT

- Se till att produkten är avstängd innan rengöring. Dra ur nätsladden från eluttaget eller ta ur batterierna från produkten.
- Gör alltid rent produkten i ett välventilerat utrymme.
- Förhindra att fukt kommer in i luckor eller öppningar i produkten, inklusive mellanrum runt knapparna, eftersom detta kan leda till brand, elektriska stötar eller på annat sätt skada produkten.
- Låt ytorna torka helt efter rengöring innan du ansluter maskinen till eluttaget eller sätter tillbaka batterierna och sätter på strömmen.
- Använd inte följande lösningar för att rengöra produkten eftersom de kan smälta eller lösa upp plastkåpan och/eller kablarna vilket kan leda till risk för brand eller elektriska stötar: ammoniak, brandfarliga sprayer, rengöringsmedel som innehåller blekmedel, natriumhypoklorit eller slipmedel, organiska lösningsmedel såsom bensen, förtunningsmedel för målarfärg, polermedelborttagare eller deodoranter.

### OBSERVERA

1. Rengöringsmetoden som tillhandahålls här är en del av vårt arbete för att minska risken för spridning av COVID-19 och kan därför skilja sig från den vanliga metoden som vi tillhandahåller i vår produktdokumentation. För regelbunden rengöring under normala omständigheter rekommenderar vi inte användning av alkohol eftersom det kan leda till brandrisk.
2. Brother kan inte garantera effektiviteten av den här metoden för att eliminera risken för spridning av COVID-19. När skrivare delas och används med andra människor skall du hålla rekommenderad distans och tvätta händerna ofta.