

## COVID-19 : Brother Ürünleri için Temizlik Kılavuzu

Yüzeylerin temizliği ile ilgili mevcut yüksek endişeler ışığında, Brother ürünleriniz için aşağıdaki en son temizlik kılavuzunu sağladık.

Ürünün dışını temizlemek için, % 70 etanol ve % 30 su içeren bir çözelti ile nemlendirilmiş yumuşak, tüy bırakmayan bir bezle nazikçe ve hızlı bir şekilde silin.

### ÖNEMLİ

- Temizlemeden önce ürünün kapalı olduğundan emin olun. Ürünü elektrik prizinden çıkarın veya pilleri üründen çıkarın.
- Ürünü daima iyi havalandırılan bir alanda temizleyin.
- Yangına, elektrik çarpmasına sebep olabileceğinden veya ürüne zarar verebileceğinden, düğmelerin etrafındaki boşluklar da dahil olmak üzere üründeki herhangi bir yuvaya veya açıklığa nem girmesini önleyin.
- Temizledikten sonra, ürünü elektrik prizine takmadan veya pilleri yeniden takmadan ve ürünü tekrar çalıştırmadan önce yüzeylerin tamamen kurummasını bekleyin.
- Ürünü temizlemek için, plastik kapağı ve / veya kabloları eritebileceği veya çözebileceği için ve yangına veya elektrik çarpmasına sebep olabileceğinden aşağıdaki çözümleri kullanmayın: amonyak, yanıcı spreyleyler, çamaşır suyu, sodyum hipoklorit veya aşındırıcılar içeren deterjanlar, veya benzen, boya tineri, cila sökücü veya koku giderici gibi organik çözücüler.

### NOT

1. Burada sağlanan temizleme yöntemi, COVID-19'un yayılma riskini azaltmaya yardımcı olma çabamızın bir parçasıdır ve bu nedenle ürün belgelerimizde sunduğumuz normal yöntemden farklı olabilir. Normal şartlar altında düzenli temizlik için, yangın riskine neden olabileceğinden alkol kullanılmasını önermiyoruz.
2. Brother, COVID 19'un yayılma riskini ortadan kaldırmak için bu yöntemin etkinliğini garanti edemez. Yazıcıların başkalarıyla paylaşıldığı yerlerde, çalışırken sosyal mesafeyi koruyun ve ellerinizi sık sık yıkayın.